

FILTRO-KAIVOSUODATIN ASENNUSOHJE

1. Avaa ritiläkaivon kansi purkuraudalla, rautakangella tai kaivonkannen nostimella. Nosta kansi paikoiltaan, muista ergonomia nostaessa.
2. Taivuta suodatinkehää pienemmäksi ja pujota se kaivon sisään. Muovikaivoissa asenna kehä kauluksen kiinnityspulttien yläpuolelle muovia vasten kiristäen.
3. Pidä toisella kädellä kiinni suodatinkehästä ja tarkasta, että suodatinsukka on tasaisesti paikoillaan suodatinkehäksessä.
4. Työnnä kiristimen hahlo kehässä olevaan reikään ja kiristä vanttiruuvi käsin siten että kehä pysyy paikoillaan.
5. Tarkasta, että suodatinsukka on edelleen tasaisesti paikallaan ja ylivuotoaukot ovat auki.
6. Kiristä jakoavaimella vanttiruuvi kireälle. Kireys on sopiva, kun vanttiruuvin hahlo alkaa hieman taivuttamaan kehän terästä. Älä kiristä liikaa, jotta suodatinkehä ei vaurioidu.
7. Pyöritä varmistusmutterit kiinni vanttiruuviin.
8. Suodatin on nyt asennettu paikalleen. Oikein asennettu suodatinsukka alkaa kiinnikkeestä, kiristin on pyöritetty pienimpään asentoon ja ylivuotoaukot ovat auki. Ylläpidä suodattimen toimintaa tilaamalla huoltopalvelu Watec Oy:ltä.

