

OPTOLIFE KAABLIKAEVU PAIGALDUSJUHEND

70001444
SIDEKAEV OPTOLIFE 1000
990X990mm, H=505mm



KAABLIKAEVU PAIGALDAMISEL TULEB ARVESTADA JÄRGMISI AS- JAOLUSID:

1. Kaevu põhja paigaldatakse vastavalt vajadusele kivivaba liivakiht ning tihendatakse.
2. Mahuti asetatakse otse põhjale.
3. Kaevu ümbris täidetakse 40 cm ulatuses mahutist külmumatu pinnasega (kivivaba liiv), mis tasandatakse ja tihendatakse 30 cm kihtidena.
4. Mahuti kaelusest allapoole jääv osa tihendatakse **HOOLIKALT**, et takistada vajumist.

