

OPTOLIFE KAAPELIKAIVON ASENNUSOHJE

Kaapelikaivojen asennuksessa huomioitavaa:

1. Kaivon pohjalle tasoitetaan ja tiivistetään tarpeen mukaan kerros kivetöntä hiekkaa.
2. Säiliö asennetaan suoraan pohjalle.
3. Kaivon ympärystyttö tehdään 40 cm leveydeltä säiliöstä jäätymättömällä kitkamaalla (kivetön hiekka), joka tasataan ja tiivistetään 30 cm kerroksina.
4. Säiliön kauluksen alapuolinen täyttö tiivistetään huolellisesti jälkipainumisen estämiseksi.

Kaivon kansi kestää piennaralueen hoitokoneen, kuten traktorin painon.

Kannen alapuolella on ripustuslenkki nippusiteellä kiinnitettävälle paikannussondille.

